

MirrorChrome®

Schritt 1:

Den MirrorChrome Vorlack schwarz 2:1 mit MirrorChrome Vorlack-Härter mischen und normal lackieren, dabei auf einen absolut guten Verlauf achten. Nicht zwischen schleifen oder berühren. Bei 65°C 30 Minuten einbrennen. 1 Tag ablüften lassen (ohne einbrennen 2 Tage)

Schritt 2:

Den MirrorChrome Lack mit einer Spritzpistole (z.B. MiniJet) mit ein bar 0,8 mm Düse für kleine Teile, bzw. mit einer Spritzpistole mit 1,0 mm Düse für große Flächen in 2-3 Spritzgängen dünn lackieren. (je nach Pistoleneinstellung) Zwischenabluftzeit 5 Minuten.

Schritt 3:

Mit MirrorChrome Polierwatte leicht abpolieren. (auf Ecken und Kanten achten, nicht durchpolieren!)

Schritt 4:

MirrorChrome Absperrlack mit einer 1,3 - 1,4 mm Düse dünn, in einem Spritzgang, aber deckend lackieren. Bei 20°C 15 Minuten trocknen lassen.

Schritt 5:

MirrorChrome Klarlack mit MirrorChrome Klarlack-Härter 3:1 mischen, keine Verdünnung zugeben! Mit einer 1,3 - 1,4 mm Düse in einem Nebelgang und einem deckenden Schlussgang lackieren. Bei 65°C 30 Minuten trocknen.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.